

## Руководство по установке петель стена-стекло

**Размеры стекла:** 8-10 mm.

**Материал:** Латунь

**Требуется вырез.** Обратите внимание на размер выреза на чертеже.

**Использование прокладок:**

**Для 8mm стекла:** Используйте по одной толстой прокладке с каждой стороны.

**Для 10mm стекла:** Используйте по одной тонкой прокладке с каждой стороны.

**Важная заметка:**

В целях безопасности мы рекомендуем использовать только закаленное безопасное стекло.

Не используйте электроинструменты при установке этих петель.


### Шаг 1

1.1. Согните шарнир, чтобы снять крышку

1.2. Убедитесь, что размер выреза стекла соответствует стандартному размеру, указанному на чертеже.

Если стекло вырезается слишком мало, стекло разобьется.

Если вырезать слишком большое стекло, оно провиснет и начнет трескаться.



## Шаг 2


2.1 Используйте уровень для измерения вертикали и ровности стены.

Если вертикаль стены составляет 90 градусов. Установите шарнир как обычно.

Если вертикаль превышает или меньше 90 градусов, осторожно ослабьте регулируемый винт.

Если приложить слишком большую силу, это может повредить резьбу винта.

Если сила будет недостаточная, винт не ослабнет.



2.2 Карандашом отметьте на стене место установки петли.

2.3 Снимите внутреннюю пластину и найдите подходящую прокладку для установки петли на стекло, чтобы убедиться, что обе петли находятся на одном уровне (на одной линии).

## Шаг 3

Аккуратно поместите стеклянную панель на стену, а затем закрутите шурупы.

Попробуйте повернуть стекло внутрь и наружу, чтобы убедиться, что дверь закрывается нормально.

## Шаг 4

Установите крышку, снимите защитную пленку и протрите пыль или отпечатки пальцев металлической мягкой тканью.